

SUPRA REVERSE VENTILOCONVETOR REVERSÍVEL



CÓDIGOS DE ERRO

E1	Erro de comunicação da placa principal - Erro de comunicação da placa principal
E2	Indica a presença de uma falha da sonda de temperatura ambiente - Indica a presença de uma falha da sonda de temperatura ambiente
E3	Está associada à falha da sonda de água - Avaria da sonda de água
E4	Indica uma avaria no motor - Avaria no motor
E5	Indica uma anomalia na comunicação com o controlo remoto - Anomalia na comunicação com o controlo remoto
E6	Alarme interruptor grelha ar - Alarme interruptor grelha ar
F1	O ventiloconvetor precisa de manutenção - O ventiloconvetor precisa de manutenção